

オーバーフロー

次の場合は、オーバーフローサイン(E)を表示して、以降の置数、演算を停止します。オーバーフローは $\left[\frac{E}{C} \right]$ を押し解除してください。

(1) 演算結果の整数部が12桁を超えた場合
演算結果は上位12桁のみを表示し、下位桁はカットされます。そのときは演算結果に小数点が表示されます。最上位桁から小数点までの桁数を数えると、カットされた下位桁の桁数を知ることができます。

計算例	操作/表示
123,456,789,012 x 10,000 = 1,234,567,890,120,000 エラー ↑	123456789012 $\left[\times \right]$ 10000 $\left[= \right]$ (E 1'234.56789012)

(2) メモリ内容の整数部が12桁を超えた場合 (Mが点滅します。) メモリがオーバーフローしたときは $\left[\frac{E}{C} \right]$ $\left[RMCM \right]$ を続けて押すと、オーバーフローする直前のメモリ内容呼び出すことができます。

◆オーバーフローした計算結果はメモリに累積されません。

操作	表示
333333333333 $\left[\times \right]$ 3 $\left[M \pm \right]$	(M 999'999'999'999.)
123 $\left[\times \right]$ 456 $\left[M \pm \right]$	(M ^C 1.00000005608)
$\left[\frac{E}{C} \right]$	(M 1.00000005608)
$\left[RMCM \right]$	(M 999'999'999'999.)

(3) 除数が0の除算を行った場合

操作	表示
200 $\left[\div \right]$ 0 $\left[= \right]$	(E 0.)

電源

◆ご使用前には、本体裏面の電池ふたから絶縁テープを取り外し、 $\left[CA \right]$ キーを押してください。

◆本機は、太陽電池と内蔵電池の2電源を併用しています。電源は周囲の明るさにより自動的に太陽電池または内蔵電池に切り替わりますので、照度の弱い所でもご使用いただけます。

※内蔵電池は、長時間にわたりご使用いただけます。内蔵電池が寿命になっても太陽電池計算機としてご使用になれますが、引き続き内蔵電池でご使用になりたい場合は、下の手順で電池交換を行ってください。(電池を取り外す際には、先端の細いものをご使用ください。)

※使用済みの電池は、+極と-極をテープで絶縁してから、お住まいの地域の条例および廃棄基準に従って廃棄してください。



電池交換後は必ず $\left[CA \right]$ キーを押し、再度税率を設定してください。

◆本機は約7分間操作を行いませんと、むだな電源消費を防ぐために自動的に電源が切れ、表示が消えます(オートパワーオフ機能)。この場合は、 $\left[CA \right]$ を押すと再び電源が入ります。

仕様

形式 : キヤノン HS-1200WT
表示 : 液晶表示数字12桁、記号1桁
演算桁数 : 置数、被演算数/演算数: 12桁
使用温度範囲 : 0℃~40℃
外形寸法 : 164mm (奥行) x 105mm (幅) x 33mm (高さ)
重量 : 144g (電池含む)
電源 : 太陽電池およびリチウム電池CR2032 x 1
※改良のため、予告なく仕様の変更をおこなうことがあります。

製品取扱い方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター

(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日・土・日・祝日 9:00 ~ 18:00
(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター

(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 平日・土・日・祝日 9:00 ~ 18:00
(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632 をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2013年11月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 お問い合わせ先 050-555-90025

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2013 PRINTED IN CHINA

Canon



E-IJ-1298

HS-1200WT 使用説明書

安全にお使いいただくために

- ※ 直接日光の当たるところや、急激な温度変化のあるところ、湿気、ごみ、ほこりの多いところでの使用はお避けください。
- ※ 計算機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないでください。
- ※ 液晶表示部はガラスでできていますので、強く押さないでください。割れることがあります。
- ※ 強いショックを与えたり、本機の上に本などの重いものを置かないでください。大きな力が加わると壊れることがあります。
- ※ 低温の場所で使用すると、液晶表示の応答が幾分遅くなる場合がありますが、これは液晶の性質によるもので故障ではありません。
- ※ 乾燥した天候や使用時の摩擦等により、静電気の影響で液晶画面に黒線や残像などが残ることがありますが、使用に影響はありません。また、それらの表示は時間経過により消えます。
- ※ 本体を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店またはサービスセンターにご相談ください。

